

# Instrukcja montażu

## Funkcjonowanie

- Kotwa FAZ II nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego, a dzięki długiemu gwintowi idealnie sprawdza się w montażu z odstępem.
- Podczas dokręcania nakrętki z odpowiednim momentem montażowym, trzpień o kształcie stożkowym jest wsuwany do klipsa, co powoduje jego dociskanie do ścianki otworu.
- Osadzenie kotwy jest zgodne z aprobatą, jeśli moment obrotowy przy dokręcaniu osiągnie ustaloną wartość.
- W razie montażu seryjnego zalecamy korzystanie z osadzaka kotew FABS.

