

# Instrukcja montażu

## Funkcjonowanie

- Zaprawa iniekcyjna FIS SB wykonana jest na bazie hybrydowych estrów winylu w technologii silanowej. Zaprawa jest odpowiednia do montażu wstępnego i przelotowego i może być stosowana z prętami gwintowanymi FIS A lub kotwami z gwintem wewnętrznym RG MI.
- Żywica i utwardzacz są umieszczone w dwóch oddzielnych zasobnikach i pozostają niez mieszane i nieaktywne, dopóki nie zostaną wyciśnięte przez mieszalnik statyczny.
- Zaprawa jest wyciskana bez pęcherzy powietrza z dna otworu.
- Zaprawa wiąże całą powierzchnię pręta ze ściankami otworu i całkowicie zasklepia otwór.
- W przypadku montażu przelotowego, szczelina pierścieniowa pomiędzy prętem, a elementem mocowanym jest wypełniana zaprawą iniekcyjną FIS SB.

